



**Engineering progress
Enhancing lives**

**Trinkwasser-
schläuche
RAUAQUA
und RAUAQUA
varioflex plus**

Technische Information



Reinigung RAUAQUA und RAUAQUA varioflex plus

Hinweise

- Bei der Montage und Demontage der Schlauchverbindungen sowie beim Transport ist darauf zu achten, dass die mit Wasser in Berührung kommenden Teile nicht verschmutzt werden.
- Vor jedem Neuanschluss (Erst- und Wiederinbetriebnahme) müssen Schlauch, Anschlussysteme, Dichtungen und Armaturen auf Verschmutzung und Beschädigung kontrolliert werden.
- Es ist in jedem Fall mechanische Reinigung mittels Durch- und Abspülen durchzuführen, gegebenenfalls wird auch eine Reinigung mit chemischen oder physikalischen Hilfsmitteln und erforderlichenfalls Desinfektion empfohlen.
- Als Grundlage kann das Arbeitsblatt des DVGW W319 herangezogen werden.

1. Mechanische Reinigung

Schlaucharmaturen und Dichtungen vor der Montage gründlich säubern und mit klarem Trinkwasser abspülen.

Den Schlauch mit Trinkwasser (max. Wassertemperatur 60 °C) mindestens 5 Minuten intensiv durchspülen.

2. Chemische Reinigung

Die chemische Reinigung sollte nur angewendet werden:

- Bei extremen Verschmutzungen
- Wenn der Schlauch länger nicht im Einsatz war

Zur chemischen Reinigung können handelsübliche Reinigungsmittel mit den vom Reinigungsmittel-Hersteller angegebenen Reinigungskonzentrationen und -bedingungen verwendet werden.



Nach jeder chemischen Reinigung muss eine mechanische Reinigung erfolgen, als Grundlage kann das Arbeitsblatt des DVGW W319 herangezogen werden.

Selbstverständlich sind die RAUAQUA und RAUAQUA varioflex plus Trinkwasserschläuche auch gegenüber den Desinfektionsmitteln nach Arbeitsblatt DVGW W291 beständig. Die entsprechenden Anwendungs- und Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten.



Trinkwasserschläuche dürfen ausschließlich für die Zuleitung von Trinkwasser verwendet werden!

Unsere anwendungsbezogene Beratung in Wort und Schrift beruht auf langjährigen Erfahrungen sowie standardisierten Annahmen und erfolgt nach bestem Wissen. Der Einsatzzweck der REHAU Produkte ist abschließend in den technischen Produktinformationen beschrieben. Die jeweils gültige Fassung ist online unter www.rehau.com/TI einsehbar. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des jeweiligen Anwenders/Verwenders/Verarbeiters. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, richtet sich diese ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, einsehbar unter www.rehau.com/conditions, soweit nicht mit REHAU schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Dies gilt auch für etwaige Gewährleistungsansprüche, wobei sich die Gewährleistung auf die gleichbleibende Qualität unserer Produkte entsprechend unserer Spezifikation bezieht. Technische Änderungen vorbehalten.

© REHAU AG + Co
Rheniumhaus, 95111 Rehau

T22600 DE 12.2020